Remarque : *dans certains cas, si un iPhone est relié par un câble USB pour la lecture de musique et à un appareil à technologie sans fil* ***Bluetooth®*** *pour les autres fonctions du téléphone, l'audio passera uniquement par le dernier port connecté. Par exemple, si un dispositif à technologie sans fil* ***Bluetooth®*** *est le dernier à être connecté à l'iPhone et que le câble pour iPod est connecté, le son ne passera pas par les haut-parleurs via le câble pour iPod. Le titre de la plage et les informations de temps seront affichés à l'écran. La sortie audio des haut-parleurs ne peut être obtenue que si l'utilisateur choisit un mode audio sur le dispositif à technologie sans fil* ***Bluetooth®****. Pour résoudre ce problème, débranchez et rebranchez le câble USB ou ouvrez l'application iPod sur l'iPhone, appuyez sur l'icône* ***Bluetooth®*** *et sélectionnez Dock Connector (Connexion) dans la fenêtre qui s'affiche.*

Lorsqu'un iPod est connecté, la lecture reprend à l'endroit où elle s'était arrêtée, à condition que la batterie de l'iPod soit bien chargée.

Remarque : *les options* ***Repeat*** *(Répéter) et* ***Mix*** *(Mélange) s'appliquent à l'appareil en cours de lecture et non aux autres appareils branchés par la suite.*

La prise AUX de 3,5 mm vous permet de brancher des appareils supplémentaires (par exemple, lecteur MP3, unité de navigation portable, etc.) au système audio du véhicule.

Remarque : *vous pouvez brancher un iPod sur la prise AUX.*

LECTURE D'UN APPAREIL PORTABLE

Si vous utilisez une unité de stockage USB ou un iPod approuvé, vous pouvez commander la lecture à l'aide des touches de l'écran tactile.

Si vous utilisez un dispositif à technologie sans fil **Bluetooth®**, vous pouvez commander la lecture avec l'écran tactile, mais certaines commandes ne sont pas disponibles.

Avec un appareil multimédia portable fonctionnant via l'entrée AUX, vous devez commander la lecture à partir de l'appareil lui-même.

Land Rover déconseille d'utiliser un disque dur raccordé par USB lorsque le véhicule roule. Ces appareils ne sont pas conçus pour être utilisés dans un véhicule et pourraient être endommagés.

CONNEXION DE PLUSIEURS APPAREILS

Ne branchez pas de périphériques non audio dans la prise USB.

Vous pouvez connecter simultanément plusieurs appareils dans l'interface pour appareils multimédia portables et les commuter à partir de l'écran tactile. Sélectionnez **iPod**, **USB**, **Bluetooth** ou **AUX** pour passer d'un mode à l'autre.

Le premier appareil branché reste l'appareil actif jusqu'à ce que vous en changiez.

Si vous passez du premier appareil branché à un autre appareil pour revenir ensuite au premier appareil, la lecture reprend à l'endroit où elle a été interrompue (USB et iPod® uniquement).

Remarque : *vous ne pouvez pas utiliser un concentrateur USB pour connecter plusieurs appareils USB au système audio du véhicule.*

Remarque : *les appareils connectés aux ports iPod et USB se rechargent ; cependant, s'ils sont complètement déchargés, ils ne s'activent pas.*