Remarque : *lorsque vous nettoyez une ceinture de sécurité, profitez-en pour vérifier l'état de la sangle. En présence de traces d'usure ou de détérioration, informez-en un concessionnaire/réparateur agréé pour qu'il prenne les mesures appropriées.*

COUVERCLES DES MODULES D'AIRBAG

Les couvercles des airbags doivent uniquement être nettoyés à l'aide d'un chiffon légèrement humide et d'une petite quantité de produit de nettoyage pour sellerie.

Ne laissez pas de liquide s'imprégner dans les couvercles des airbags ou dans la zone qui les entoure. Toute substance qui pénètre dans le mécanisme pourrait empêcher le bon déploiement de l'airbag lors d'un impact.

ECRAN TACTILE, TABLEAU DE BORD ET SYSTEME AUDIO

- Nettoyez l'écran tactile avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez ni produit chimique ni produit de nettoyage à usage domestique.
- Pour éviter les erreurs de saisie, n'appuyez que d'un doigt à la fois sur l'écran.
- N'appuyez pas sur ces touches de façon excessive.
- Ne touchez jamais l'écran avec des objets pointus, durs ou abrasifs.
- Évitez d'exposer l'écran tactile à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.