Les essuie-glaces se mettent en position d'entretien.

4. Lorsque les nouvelles pièces sont posées, coupez le contact. Les essuie-glaces reviennent en position de repos.

## RÉINITIALISATION DES VITRES

Si la batterie est débranchée ou l'alimentation électrique interrompue, les vitres doivent être réinitialisées.

Une fois l'alimentation électrique rétablie, procédez comme suit :

1. Fermez entièrement la vitre.
2. Relâchez le commutateur, puis soulevez-le (position de fermeture) et maintenez-le dans cette position pendant 1 seconde.
3. Procédez de même pour chaque vitre.