BOÎTE À FUSIBLES DU COMPARTIMENT MOTEUR

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
1	5	Beige	Capteur du démarreur
2	5	Beige	Module de qualité de tension
3*	80	-	Ventilateurs de refroidissement
4*	60	-	Diesel - bougies de préchauffage
5*	80	-	Direction à assistance électrique (DAE)
6	15	Bleu	Sondes à oxygène
7	5	Beige	Gestion du moteur, embrayage du compresseur de climatisation, moteur avec fonction d'Arrêt/Démarrage intelligent
8	20	Jaune	Diesel et essence - unité de commande de gestion du moteur
9	10	Rouge	Diesel - capteurs du moteur
10	-	-	-
11	10	Rouge	Diesel et essence - capteurs du moteur
12	15	Bleu	Diesel - dérivation du système de recyclage des gaz d'échappement (EGR), capteur d'eau dans le carburant
			Essence - bobines d'allumage
13	10	Rouge	Embrayage du compresseur de climatisation
14	15	Bleu	Diesel - capteurs du moteur
15*	40	Vert	Démarreur
16*	100	-	Chauffage PTC
17*	60	-	Boîte à fusibles de l'habitacle
18*	60	-	Boîte à fusibles de l'habitacle
19*	60	-	Boîte à fusibles du coffre à bagages
20*	60	-	Boîte à fusibles du coffre à bagages
21*	60	-	Module de qualité de tension, boîte à fusibles du coffre à bagages
22*	30	Rose	Essuie-glace avant
23*	40	Vert	Boîte à fusibles de l'habitacle

Numéro de fusible	Intensité (A)	Couleur du fusible	Circuits protégés
24	-	-	-
25	-	-	-
26*	40	Vert	Système de freinage antiblocage (ABS)
27*	40	Vert	Boîte à fusibles de l'habitacle
28*	40	Vert	Soufflerie de chauffage
29*	30	Rose	Frein électrique de remorque (Australie)
30	15	Bleu	Lave-phare
31	15	Bleu	Avertisseurs
32	20	Jaune	Système de freinage antiblocage des roues (ABS)
33	5	Beige	Bobines de relais - avertisseur sonore, pare-brise chauffant, pompe à carburant, allumage prolongé
34*	40	Vert	Pare-brise chauffant - côté gauche
35*	40	Vert	Pare-brise chauffant - côté droit
36	-	-	-
37	20	Jaune	Pompe à carburant
38	5	Beige	Module volant.
39	5	Beige	Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)
40	5	Beige	Système d'éclairage avant adaptatif (AFS) - phare droit
41	5	Beige	Système d'éclairage avant adaptatif (AFS)- phare gauche
42	5	Beige	Commande de phares, unité de commande dynamique du réglage du niveau des phares
43	5	Beige	Caméra de recul, bobines de relais des sièges chauffants/climatisés
44	10	Rouge	Volant chauffant
45	-	-	-

*Land Rover vous conseille de confier le remplacement de ces fusibles à un concessionnaire/réparateur agréé.