AFFICHAGE EN UNITÉS MÉTRIQUES/ IMPÉRIALES/MIXTES

Le menu **Ordinateur de bord** de l'afficheur de messages vous permet de spécifier un affichage des unités en mesures métriques, impériales ou combinées. Voir page **44, MENU DU TABLEAU DE BORD**.

Remarque : *la température peut être affichée en* ***°C*** *(Celsius) ou* ***°F*** *(Fahrenheit) indépendamment des unités métriques ou impériales.*