座椅位置记忆

当您为获得理想驾驶位置调整电动式驾驶员座椅、转向柱（请参阅**25, 调节方向盘**）和车外后视镜（请参阅 **53, 车外后视镜**）时，车辆可存储这些设置以备将来使用。



1. 按记忆存储按钮 (**M**) 可启动记忆功能。
2. 5 秒钟内按预设按钮之一可存储当前设置。信息中心将显示 **MEMORY (1, 2 or 3) SETTINGS SAVED**（记忆（**1**、**2** 或 **3**）设置已保存），同时车辆会发出一声蜂鸣音以确认设置已被存储。

   注意：座椅位置仅可在 5 秒有效期内存储。

   注意：存储新位置时，所有现有设置均会被覆盖。
3. 为调用所存储的位置，请按相应的预设按钮。信息中心将显示 **MEMORY (1, 2 OR 3) RECALLED**（记忆（**1**、**2** 或 **3**）被调用）。

注意：所有乘客座椅的记忆功能均不会在信息中心触发任何信息。