切勿在您和安全带之间放置任何物件。这很危险，也会大大减弱安全带的保护作用。

安全气囊辅助约束系统 **(SRS)** 旨在提高安全带的总体效能。它不可取代安全带。务必佩戴安全带。

不得将坚硬、易碎或尖利物品置于您身上和安全带之间。在碰撞事故中，此类物品上的压力可能会导致它们破裂，进而可能导致发生重伤或死亡。

无论行程有多短，车上所有乘员都必须系好安全带。否则会增加发生事故时严重伤亡的风险。

切不可只系上腰/肩部斜跨式安全带的腰带或肩带部分。这两个动作都极度危险，可增加受伤的风险。

安全带预紧器

在发生严重前碰撞时，安全带张紧器与辅助约束系统 (SRS) 一起启动，藉此提供额外的保护。它们会自动减少安全带的松弛度，从而减少前排座椅乘员或第三排座椅乘员的前向运动。

安全带预紧器仅会激活一次，之后必须更换。未更换可影响到 **SRS** 在发生车祸时预防严重受伤或死亡风险的有效性。

在发生任何碰撞后，请检查安全带和预紧器，必要时，请经销商/授权维修厂予以更换。

安全带安全性

应注意避免让上光剂、油或化学制剂，尤其是电池酸液污染安全带。可用温和的肥皂水清洗。

如果安全带磨损、被污染或者损坏，应及时更换。

在系着安全带的情况下发生严重撞车后，即使没有明显损坏整个安全带组件，也必须更换整个组件。

若发现安全带有任何损坏、磨损、切口、缺陷或操作失灵，应将车辆立即交由经销商/授权维修厂进行检查维修。若安全带无法正确系扣，则不得使用该车辆。

不得将坚硬、易碎或尖利物品置于您身上和安全带之间。

无论行程有多短，车上所有乘员都必须系好安全带。

切不可只系上腰/肩部斜跨式安全带的腰带或肩带部分。这两个动作都极度危险，可增加受伤的风险。

在使用安全带来约束物件而非乘客时，确保不要损坏安全带，不要让安全带接触尖锐角边。

安全带保养

如果安全带磨损、被污染或者损坏，应及时更换。

在系着安全带的情况下发生严重撞车后，整个安全带组件即便没有明显损坏也必须更换。

若发现安全带有任何损坏、磨损、切口、缺陷或操作失灵，应将车辆立即交由经销商/授权维修厂进行检查维修。若安全带无法正确系扣，则不得使用该车辆。

务必注意避免让上光剂、油或化学制剂，尤其是电池酸液污染安全带织带。可用温和的肥皂水清洗。污染的安全带在遇到碰撞时可能无法正确工作，因此无法提供保护。