

Le système **Bluetooth®** de Land Rover est compatible avec le profil mains-libres (HFP) **Bluetooth®**, le profil Advanced Audio Distribution (A2DP) et le profil Audio Video Remote Control (AVRCP).

Remarque : les profils HFP et A2DP/AVRCP peuvent être connectés indépendamment. Ainsi, un téléphone peut être connecté via l'un et un appareil multimédia peut être connecté via l'autre, en même temps.

Avant d'utiliser le système de téléphone à technologie sans fil **Bluetooth®** du véhicule, votre périphérique à technologie sans fil **Bluetooth®** doit être jumelé et raccordé au système du véhicule. Pour ce faire, deux méthodes se présentent : par le biais de votre téléphone vers le véhicule ou à partir de l'écran tactile vers votre téléphone. Si l'une de ces méthodes n'aboutit pas, essayez l'autre.

Chaque fois que vous mettez le contact, le système essaie de se connecter au dernier téléphone utilisé.

Les téléphones mobiles présentent des caractéristiques variées concernant les performances audio et l'élimination de l'écho. Quelques secondes peuvent être nécessaires pour que le système du véhicule s'adapte et offre des performances audio optimales. À cet effet, il pourra être nécessaire de réduire légèrement le volume dans l'habitacle et la vitesse du ventilateur.

SÉCURITÉ DU TÉLÉPHONE



Éteignez votre téléphone dans les zones où le risque d'explosion est élevé. Il s'agit entre autres des stations-service, dépôts de carburant et usines chimiques, ainsi que des endroits où l'air est chargé de vapeurs de carburant, produits chimiques ou poudre métallique.



Rangez toujours votre téléphone mobile dans un endroit sûr.



L'utilisation du téléphone peut parfois interférer avec le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'une prothèse auditive. Consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si tous les passagers de votre véhicule, vous y compris, sont suffisamment protégés contre les risques liés à l'énergie haute fréquence.

La Health Industry Manufacturers Association recommande qu'une distance minimale de 15 cm soit maintenue entre une antenne de téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter d'éventuelles interférences avec le stimulateur cardiaque. Ces consignes sont conformes aux recommandations et aux recherches indépendantes du programme Wireless Technology Research sur la technologie sans fil.

COMPATIBILITÉ DES TÉLÉPHONES

Pour une liste des téléphones compatibles, consultez la section Propriétaires du site Internet Land Rover, à l'adresse suivante : **www.landrover.com**.

Remarque : les dispositifs à technologie sans fil **Bluetooth®** répertoriés ont été testés pour vérifier leur compatibilité avec les véhicules Land Rover. Leurs performances peuvent varier selon la version du logiciel du téléphone, l'état de la batterie du téléphone, l'étendue de la couverture et le fournisseur de réseau. Les téléphones sont garantis par leur fabricant respectif, non par Land Rover.