

FREELANDER 2

MANUEL DU CONDUCTEUR

Publication nº LRL 11 02 56 101

Ce manuel fait partie de la documentation du propriétaire fournie avec votre nouveau véhicule. Les informations relatives aux véhicules à conduite à gauche et à conduite à droite sont indiquées dans les graphiques ; les informations spécifiques à un pays en particulier sont également soulignées.

IMPORTANT

Les informations contenues dans ce manuel couvrent l'ensemble des variantes du véhicule et des équipements en option. A moins de faire partie des spécifications de première monte, certaines des options présentées n'équipent peut-être pas votre véhicule. Par conséquent, certaines rubriques de ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à votre véhicule. En outre, en raison des cycles d'impression, ce manuel peut contenir la description d'options qui ne sont pas encore disponibles.

Les informations contenues dans cette publication étaient correctes à la date d'impression. Il est possible que des changements aient été apportés à la conception du véhicule après l'impression de ce manuel. Si tel est le cas, un supplément au manuel aura été ajouté à la documentation du véhicule. Vous pouvez consulter les mises à jour ultérieures sur le site Internet de Land Rover à l'adresse www.ownerinfo.landrover.com.

Dans le cadre de la politique d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, la conception ou l'équipement à tout moment, sans préavis et sans obligation de notre part. La reproduction ou la traduction de cette publication, ou partie de celle-ci, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de notre part. Exception faite des erreurs et omissions.

© Land Rover 2009

Tous droits réservés.

Publié par Land Rover Technical Communications.

Planche de bord PLANCHE DE BORD	Système de retenue supplémentaire
PLANURE DE BURD	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT34 TEMOIN D'AIRBAGS3
Introduction	DESACTIVATION DE L'AIRBAG PASSAGER 38
GLOSSAIRE DES SYMBOLES	INFORMATIONS D'ENTRETIEN DES AIRBAGS 39
EMPLACEMENT DES ETIQUETTES 9	THE OTHER DECEMBER OF THE PERSON OF THE PERS
SANTE ET SECURITE	Sécurité des enfants
ENREGISTREMENT DES DONNEES 12	SIEGES-ENFANTS
MODIFICATIONS DU VEHICULE	SIEGES REHAUSSEURS42
EN CAS DE HANDICAP 12	POINTS D'ANCRAGE ISOFIX (sauf Australie) 42
PIECES ET ACCESSOIRES 13	VERROUS DE SECURITE ENFANTS
RODAGE 15	
	Volant
Clés et télécommandes	REGLAGE DE LA POSITION DU VOLANT 46
UTILISATION DE LA CLE 16	COMMANDE AUDIO 46
INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL	
CONCERNANT LES RADIOFREQUENCES 17	Eclairage
UTILISATION DE LA TELECOMMANDE 17	COMMANDE DE L'ECLAIRAGE 48
	REGLAGE DES PHARES POUR
Mécanismes de verrouillage	CONDUIRE A L'ETRANGER49
VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE 20	REGLAGE DU NIVEAU DES PHARES 49
	FEUX DE DETRESSE 49
Alarme	SYSTEME DE PHARES
ARMEMENT DE L'ALARME21	AUTODIRECTIONNELS (AFS)
DESARMEMENT DE L'ALARME 22	INDICATEURS DE DIRECTION 50
0:>	ECLAIRAGE INTERIEUR 5
Sièges	ECLAIRAGE D'APPROCHE 5
ADOPTER LA BONNE ASSISE	REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE 52
SIEGES A REGLAGE MANUEL	TABLEAU DE SPECIFICATIONS DES AMPOULES6
SIEGES ELECTRIQUES	DES AMPOULES 6 ⁻
APPUIE-TETE	
SIEGES ARRIERE	Essuie-glaces et lave-glaces
CHAUFFE-SIEGES	ESSUIE-GLACES
Ceintures de sécurité	DETECTEUR DE PLUIE
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 30	LAVE-GLACES64
	LAVE-PHARES64
RAPPEL DE CEINTURE DE SECURITE	ESSUIE-GLACE ET LAVE-GLACE ARRIERE 64
BOUCLER UNE CEINTURE DE SECURITE	REGLAGE DES GICLEURS DE LAVE-GLACES 65
REGLAGE DE LA HAUTEUR	CONTROLE DES BALAIS D'ESSUIE-GLACES 65
DE LA CEINTURE DE SECURITE	REMPLACEMENT DES BALAIS
UTILISATION DE LA CEINTURE	D'ESSUIE-GLACES66
DE SECURITE PENDANT LA GROSSESSE 33	

Vitres et rétroviseurs VITRES ELECTRIQUES RETROVISEURS EXTERIEURS RETROVISEURS EXTERIEURS ELECTRIQUES	70	Système Arrêt/Démarrage intelligent SYSTEME ARRET/DEMARRAGE INTELLIGENT (transmission manuelle uniquement)	101
RETROVISEURS EXTERIEURS ELECTRIQUES RETROVISEURS ELECTRIQUES ESCAMOTABLESRETROVISEUR INTERIEUR	72	Transmission TRANSMISSION MANUELLETRANSMISSION AUTOMATIQUECARACTERISTIQUES TECHNIQUES	103
Instruments			
VUE D'ENSEMBLE DU TABLEAU DE BORD TEMOINS D'AVERTISSEMENT		Freins PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT CONSEILS CONCERNANT	107
Ecrans d'informations		LA CONDUITE AVEC L'ABS	107
ORDINATEUR DE BORD		FREIN DE STATIONNEMENT	
MESSAGES D'INFORMATION	77	Aida au atatiannament	
Climatisation		Aide au stationnement PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	110
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	78	UTILISATION DE L'AIDE	110
CLIMATISATION MANUELLE		AU STATIONNEMENT	111
CLIMATISATION AUTOMATIQUE			• • • •
RETROVISEURS CHAUFFANTS	81	Régulateur de vitesse	
AERATEURS		PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	112
CHAUFFAGE AUXILIAIRE		UTILISATION DU REGULATEUR	
TELECOMMANDE (Russie uniquement)	83	DE VITESSE	112
TOIT OUVRANT ELECTRIQUE	85	Système Terrain Response	
Fonctions pratiques		PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	114
HORLOGE	87	UTILISATION DE TERRAIN RESPONSE	
PARE-SOLEIL			
ALLUME-CIGARES		Contrôle d'adhérence	
CENDRIER		en descente (HDC)	
PRISES D'ALIMENTATION AUXILIAIRES		PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	
PORTE-GOBELETS		UTILISATION DU HDC	119
ESPACES DE RANGEMENT	92	Antipatinage	
Démarrage du moteur		UTILISATION DE L'ANTIPATINAGE	191
INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL	94	OTIEISATION DE L'ANTIFATINAGE	121
TEMOINS D'AVERTISSEMENT		Contrôle dynamique	
FILTRE A PARTICULES DIESEL (FAP)	95	de stabilité (DSC)	
PERFORMANCES DU MOTEUR REDUITES	96	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	122
DEMARRAGE D'UN MOTEUR ESSENCE		UTILISATION DU CONTROLE	
DEMARRAGE D'UN MOTEUR DIESEL	98	DE STABILITE	123

Carburant et ravitaillement		Batterie du véhicule	
MESURES DE SECURITE 12	24	SYMBOLES D'AVERTISSEMENT	
QUALITE DU CARBURANT 12	24	DE LA BATTERIE	
AUTRES CARBURANTS POUR		ENTRETIEN DE LA BATTERIE	157
LES MOTEURS ESSENCE 12	25	UTILISATION DE CABLES DE DEMARRAGE	159
VEHICULES A MOTEUR DIESEL 12	26	CHARGEMENT DE LA BATTERIE	
PANNE DE CARBURANT 12		DU VEHICULE	160
COUPURE DE L'ALIMENTATION 12	27	REMPLACEMENT DE LA BATTERIE	
TRAPPE DE REMPLISSAGE		DU VEHICULE	160
DE CARBURANT12	28		
RAVITAILLEMENT 12		Roues et pneus	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 13		INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL	
		ENTRETIEN DES PNEUS	
Transport d'une charge		UTILISATION DE PNEUS D'HIVER	168
INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL 13		CHANGEMENT D'UNE ROUE	
POINTS D'ANCRAGE DES BAGAGES 13		NECESSAIRE DE REPARATION	
COUVRE-BAGAGES13	33	UTILISATION DE CHAINES A NEIGE	179
_		GLOSSAIRE DES PNEUS	
Remorquage		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	181
TRACTAGE D'UNE REMORQUE 13			
EQUILIBRAGE 13		Fusibles	
CONTROLES ESSENTIELS		EMPLACEMENT DES BOITES A FUSIBLES	
POUR LE REMORQUAGE 13		REMPLACEMENT D'UN FUSIBLE	182
POIDS REMORQUABLES RECOMMANDES 13		TABLEAU DE SPECIFICATIONS	
BARRE DE REMORQUAGE 13	37	DES FUSIBLES	183
Nettoyage du véhicule		Equipements de signalisation	
NETTOYAGE DES JANTES EN ALLIAGE 13	38	FEUX DE DETRESSE	189
NETTOYAGE DE L'EXTERIEUR1		TRIANGLE DE SIGNALISATION	
NETTOYAGE DE L'INTERIEUR 14	40		
REPARATION DES DEGATS		Que faire après une collision	
DE PEINTURE MINEURS 14	41	CONDUITE APRES UNE COLLISION	190
		INSPECTION DES COMPOSANTS	
Entretien		DU SYSTEME DE SECURITE	191
INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL 14	42		
OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT 14		Remorquage du véhicule	
VUE D'ENSEMBLE DU		ANNEAUX DE REMORQUAGE	192
COMPARTIMENT MOTEUR 14	46	ACCES A L'ANNEAU DE	
CONTROLE DE L'HUILE MOTEUR 14	47	REMORQUAGE ARRIERE	
CONTROLE DU LIQUIDE		(véhicules équipés d'accessoires sport)	
DE REFROIDISSEMENT14		POINTS D'AMARRAGE	
CONTROLE DU LIQUIDE DE FREIN 19		TRANSPORT DU VEHICULE	193
CONTROLE DU LIQUIDE		REMORQUAGE DU VEHICULE	
DE DIRECTION ASSISTEE	52	SUR LES QUATRE ROUES	194
CONTROLE DU LIQUIDE DE LAVE-GLACE 18			
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 15	55		

Identification du véhicule		Radiodiffusion numérique	
PLAQUE D'IDENTIFICATION DU VEHICULE	196	INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL	. 220
NUMERO D'IDENTIFICATON		COMMANDES AUDIO	. 222
DU VEHICULE (VIN)	196	OPTIONS D'AFFICHAGE	
PLAQUE DE LA DATE DE FABRICATION		SELECTION DES RADIOS NUMERIQUES	. 223
DU VEHICULE (Australie uniquement)	196	SYNTONISATION AUTOMATIQUE	
		DES STATIONS	. 224
Caractéristiques techniques		ENSEMBLES	
CARACTERISTIQUES DU MOTEUR	197	OPTIONS DES STATIONS	. 225
POIDS	198	BOUTONS DE PRESELECTION	. 226
DIMENSIONS	199	REGLAGES	. 228
Homologation		Lecteur de CD	
DECLARATIONS DE CONFORMITE	200	CHARGEMENT DES CD	. 234
Introduction or costlynes andi-		EJECTION D'UN CD	
Introduction au système audio		EJECTION DE PLUSIEURS CD	. 235
RECEPTION RADIO	203	SELECTION D'UN CD	
Présentation du système audio		LECTURE DU CD	
PRESENTATION DU SYSTEME AUDIO	004	SELECTION D'UNE PLAGE	
PRESENTATION DO 2121EME AODIO	204	PAUSE CD	
Utilisation du système audio		AVANCE/RETOUR RAPIDE	
BOUTON MARCHE OU ARRET	208	MENU DES FONCTIONS CD	
BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME		OPTIONS D'AFFICHAGE CD	
COMMANDE AUDIO		LECTURE ALEATOIRE	
BOUTON DE LA GAMME D'ONDES		REPETITION DES PLAGES DU CD	
COMMANDE D'ENREGISTREMENT	203	BALAYAGE DES PLAGES DU CD	
AUTOMATIQUE	210	LECTURE DE FICHIERS MP3	. 239
BOUTONS DE PRESELECTION		Prise d'alimentation auxiliaire	
DES STATIONS	211		
COMMANDE DES INFORMATIONS		(AUX IN)	
ROUTIERES	211	PRISE D'ALIMENTATION	
		AUXILIAIRE (AUX IN)	. 240
Menus du système audio Système de données radio (rds)	213	Commandes des sièges arrière	
MODE REGIONAL (REG)		COMMANDES DES SIEGES ARRIERE	
COUVERTURE D'AUTRES RESEAUX		CASQUES	. 242
ETENDUE (RDS-EON)	215	Téléphone	
AUTRES FREQUENCES			0.40
BULLETINS D'INFORMATIONS	216	INFORMATIONS D'ORDRE GENERAL	. 243
TYPE DE PROGRAMME		COMMANDES DU SYSTEME	044
PRIORITAIRE (PTY)	217	TELEPHONIQUE	
REINITIALISATION DU SYSTEME AUDIO		CONFIGURATION BLUETOOTHCONFIGURATION DU TELEPHONE	
		UTILISATION DU TELEPHONE	
		REPERTOIRE	
		COMMANDE VOCALE DU TELEPHONE	
		CONTINIANTE VOCALE DU TELEPHONE	. 202