




USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA





E145387


- 1. POSIZIONAMENTO DELLA CINTURA DI SICUREZZA:** estrarre la cintura con un movimento scorrevole e assicurarsi che l'altezza della cintura, il sedile e la posizione del proprio corpo sul sedile siano corretti.


 Le cinture di sicurezza sono state progettate per appoggiarsi sulla struttura ossea del corpo e devono essere indossate in posizione ribassata trasversalmente sulla parte anteriore del bacino oppure sul bacino, torace e sulle spalle, a seconda del caso; evitare di indossare il tratto a bandoliera della cintura sulla regione addominale.

 Regolare le cinture di sicurezza con la massima aderenza, senza trascurare il comfort, in modo che possano fornire il livello di protezione per il quale sono state progettate. Una cintura di sicurezza allentata offre una protezione di gran lunga ridotta a chi la indossa.

 Non indossare la cintura con le cinghie attorcigliate.

 Ogni complessivo cintura di sicurezza deve essere usato solo da un occupante; è pericoloso allacciare la cintura di sicurezza intorno a un bambino seduto in grembo a un passeggero.

 Gli occupanti dei sedili anteriori non devono viaggiare con lo schienale inclinato a più di 30 gradi rispetto alla posizione verticale. Così facendo, infatti, la protezione offerta dalla cintura di sicurezza risulta ridotta.

 Non inserire mai alcun oggetto tra il corpo e la cintura di sicurezza. Ciò potrebbe risultare pericoloso e ridurre l'efficacia della cintura di sicurezza nella prevenzione delle lesioni.

- 2. ALLACCIAMENTO DELLA CINTURA DI SICUREZZA:** con la cintura di sicurezza correttamente posizionata, inserire la linguetta metallica nella fibbia più vicina. Premere fino ad udire uno scatto.

Per sganciare la cintura di sicurezza, premere il pulsante rosso.