Reifengröße	Tragfähigkeits-/ Geschwindigkeitskennzahl	Reifendrücke vorn bar (psi, kPa)	Reifendrücke hinten bar (psi, kPa)
225/65 R17*	106V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/60 R18	103/107V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/55 R19	101/105V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
245/45 R20**	99/103V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)

* Händler-Option – Felgen und Reifen für die Verwendung von Schneeketten oder Traktionshilfen.

** Wenn Ihr Fahrzeug mit 245/45 R20-Reifen ausgestattet ist, wird das Fahrzeug mit den auf dem Reifendruckschild angegebenen Reifendrücken geliefert, um den Fahrkomfort bei niedrigen Geschwindigkeiten zu optimieren. Für Fahrzeuggeschwindigkeiten von über 160 km/h müssen die Reifendrücke wie in der folgenden Tabelle angegeben erhöht werden.

245/45 R20-Reifen	Reifendrücke vorn bar (psi, kPa)	Reifendrücke hinten bar (psi, kPa)
Geschwindigkeiten bis 160 km/h	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
Geschwindigkeiten über 160 km/h	2,7 (39, 270)	2,4 (35, 240)

Hinweis: *Sicherstellen, dass die Reifendrücke auf den richtigen Druck eingestellt sind, wenn das Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von weniger als 160 km/h gefahren wird.*

REIFENVENTILE

Die Ventilkappen fest aufschrauben, um ein Eindringen von Wasser oder Schmutz in das Ventil zu verhindern. Die Ventile bei Kontrolle der Reifendrücke auf Undichtigkeiten prüfen. Für TPMS-Reifenventile, siehe **270, REIFENDRUCKÜBERWACHUNGSSYSTEM (TPMS)**.

ERSATZREIFEN

⚠ **Immer Ersatzreifen desselben Typs und, nach Möglichkeit, derselben Marke und desselben Profils montieren.**

⚠ **Die Tragfähigkeitskennzahl und die Geschwindigkeitskategorie sämtlicher Ersatzreifen muss mindestens die gleiche Spezifikation haben wie der Originalreifen. Im Zweifelsfall einen Händler bzw. autorisierten Servicebetrieb zu Rate ziehen.**