

Dimensioni pneumatici	Indice di carico/velocità	Pressioni pneumatici anteriori bar (psi, kPa)	Pressioni pneumatici posteriori bar (psi, kPa)
225/65 R17*	106V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/60 R18	103/107V	2,4 (35, 240)	2,1 (30, 210)
235/55 R19	101/105V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
245/45 R20**	99/103V	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)

* Ruota e pneumatico opzionali del rivenditore per l'uso con catene da neve o altri dispositivi di trazione.

** Se il veicolo è equipaggiato con pneumatici 245/45 R20, verrà consegnato con la pressione degli pneumatici impostata come indicato sulla relativa etichetta per ottimizzare il comfort di guida a bassa velocità. Per velocità del veicolo superiori a 160 km/h (100 mph), le pressioni devono essere aumentate come indicato nella seguente tabella.

Pneumatici 245/45 R20	Pressioni pneumatici anteriori bar (psi, kPa)	Pressioni pneumatici posteriori bar (psi, kPa)
Velocità fino a 160 km/h (100 mph)	2,5 (36, 250)	2,2 (32, 220)
Velocità superiori a 160 km/h (100 mph)	2,7 (39, 270)	2,4 (35, 240)

Nota: assicurarsi di ripristinare la pressione corretta degli pneumatici se il veicolo deve viaggiare a velocità inferiori a 160 km/h (100 mph).

VALVOLE DEGLI PNEUMATICI

Tenere sempre ben avvitati i cappucci sulle valvole per evitare l'ingresso di acqua o sporcizia. Durante il controllo della pressione degli pneumatici, verificare che le valvole non perdano aria. Per le valvole pneumatico del sistema TPMS, vedere **268, SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI**

PNEUMATICI DI RICAMBIO



Montare sempre pneumatici di ricambio dello stesso tipo e, se possibile, della stessa marca e con lo stesso tipo di battistrada degli originali.



L'indice di carico e di velocità su tutti gli pneumatici sostitutivi deve essere conforme almeno alla specifica della dotazione originale del veicolo. In caso di dubbi, rivolgersi a un concessionario/riparatore autorizzato.