


WADE SENSING – BEDIENUNG

-  **Wade Sensing (Messung der Wassertiefe) darf nicht beim Fahren im Gelände verwendet werden, da eine schnell Zunahme der Wassertiefe nicht schnell genug erkannt werden kann, um dem Fahrer eine Warnmeldung anzuzeigen.**
-  **Bei einer steilen Abfahrt in das Wasser kann der Wasserstand schnell ansteigen.**
-  **Das Wade Sensing-System kann den tatsächlichen Wasserstand nicht erkennen, wenn eine Schicht Eis oder Schnee auf der Oberfläche vorhanden ist oder wenn sich die Aufhängung im erweiterten Modus befindet.**

-  Die Einparkhilfe ist außer Betrieb, wenn Wade Sensing aktiv ist.
-  Die Sensoren des Wade Sensing-Systems befinden sich an der Unterseite der Außenspiegel. Die Sensoren und der Bereich unter den Sensoren müssen sauber und frei von Schnee, Eis, Schlamm und Schmutz gehalten werden. Verschmutzte Sensoren können zu fehlerhaften Sensorberechnungen führen.



E157096

Hinweis: Die Außenspiegel müssen sich in der normalen (ausgeklappten) Stellung befinden, wenn das Wade Sensing-Messsystem verwendet wird.

Wade Sensing unterstützt den Fahrer während der Fahrt durch Wasser. Wade Sensing kann über den Touchscreen-Bereich **4x4i** im Menü **Sonderfunktionen** ein- und ausgeschaltet werden. Siehe **76, SONDERFUNKTIONEN**. Ist diese Option ausgewählt, werden auf dem Touchscreen die aktuelle Wassertiefe und die maximale Wattiefe angezeigt. Das System warnt den Fahrer, wenn sich die maximale Wattiefe nähert. Warnungen erfolgen in Form von Meldungen auf dem Touchscreen und auf der Instrumententafel sowie als eine Reihe von Warntönen.

Sind die Grenzen des Systems überschritten, wird der Touchscreen grau dargestellt und es wird keine Wassertiefe angezeigt.

Wade Sensing wird ausgesetzt, wenn die Fahrgeschwindigkeit mehr als 10 km/h (6 mph) oder die Steigung mehr als 10° beträgt. Wade Sensing wird automatisch reaktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit wieder auf 10 km/h (6 mph) sinkt. Bei einer höheren Geschwindigkeit als 30 km/h (19 mph) über 30 Sekunden wird Wade Sensing automatisch ausgeschaltet.

Hinweis: Die Wattfähigkeit wird erhöht, wenn die Fahrzeugaufhängung auf Geländehöhe eingestellt ist. Siehe **108, GELÄNDEHÖHE**.

Hinweis: Wade Sensing funktioniert nicht, wenn sich die Außenspiegel in der eingeklappten Stellung befinden.

Hinweis: Die Einparkhilfe und das intelligente Stopp-Start-System sind deaktiviert, wenn Wade Sensing aktiviert ist.