




E142347


车轮楔块放置在工具箱中。

1. 从工具箱中取出楔块。
2. 轻轻拉脱两半 (A) 并充分转动以增大楔形剖面 (B)。
3. 将车辆停放在水平地面上。
必须使用两个楔块。将楔块放置在车轮的相对两侧，然后推动它们完全紧靠轮胎。

车轮锁紧螺母

可仅使用提供的专用适配器拆除和安装锁定车轮螺母。请参阅 **231, 工具箱**。

注意： 适配器的底面印有代码编号。此编号应记录在随资料包提供的保养记录和保修权益手册中。若需要更换适配器，您需要提供此编号。



E135611

松开：

1. 将车轮螺母适配器插入锁定车轮螺母并确保其完全啮合。
2. 将车轮撑杆置于适配器上，逆时针松开车轮螺母半圈。
3. 用千斤顶举升车辆之后，拆卸车轮锁紧螺母。

注意： 在车辆首次交付使用时，车轮螺母适配器可以存储在杂物箱中。在此情况下，必须尽快将车轮螺母适配器移至载货区中的正确存放位置。请参阅 **231, 工具箱**。

车轮更换

在提升车辆或更换车轮之前，确保阅读并遵守以下警告：



确保将千斤顶放在坚固的水平地面上。



如果车辆位于金属格栅或检修孔盖上，则切勿顶起车辆。



切勿在千斤顶与地面之间或千斤顶与车辆之间放置任何物体。



将千斤顶从车辆侧面放置，并安放在恰当的顶升点。

车轮更换



在千斤顶头部完全啮合顶升点之前，不得试图升起车辆。仅可用经认可的顶升点升起车辆。



警告 — 任何人不得将身体任何部分置于由千斤顶支撑的车辆下方。



警告：此千斤顶仅适用于更换车轮。切勿在仅使用千斤顶作为支撑物的车辆下作业。在身体的任何部位进入车下之前，应务必使用正确规格的车辆支撑座。



在轮胎更换过程中，请务必使用完全的顶升杆总成，降低意外受伤的风险。



在松开车轮螺母时要小心。如果连接不当，车轮撑杆可能滑落，车轮螺母可能突然弹出。意外移动可能导致人身伤害。



车辆仅由千斤顶支撑时，不得启动或运转发动机。




仅在指定的顶升点举升车辆，否则可导致车辆损坏。


注意：您的车辆可能安装有倾斜传感器，车辆锁定之后若发生任何方向的倾斜，倾斜传感器即会启动警报。为在车轮更换期间锁闭车门并避免启动警报，可以暂时禁用倾斜传感器。请参阅 **40, 仪表板菜单**。

注意：如果装有侧踏板或管路，则顶升点位于侧踏板或管路支架的下方。

注意：在举升车辆之前，请正确定位车轮楔块。请参阅 **232, 使用车轮楔块**。



E142348




在顶升车辆之前，使用车轮螺母撑杆逆时针旋转半圈以松开要更换车轮的螺母。

1. 将千斤顶定位在车辆相关的顶升点之下。

注意：不得让千斤顶接触下梁的任何其他点，否则可导致损坏。

2. 顺时针旋转顶升杆进行顶升，直到千斤顶进入顶升点。确保千斤顶基座与路面完全接触。
3. 使用千斤顶升起车辆，直到轮胎刚好离开地面。缓慢、稳定地操作千斤顶。避免过急且不稳定操作，否则会导致车辆/千斤顶不稳定。
4. 拆下车轮螺母，并将螺母放置在一起以免其滚散。
5. 拆下车轮并放置在一旁。不得将车轮平放以免损坏车轮面层。
6. 将备胎安装到轮毂上。
7. 重新装上车轮螺母并轻微拧紧。确保车轮与轮毂均匀接合。
8. 确保车辆下方无障碍物，然后缓慢平放下车辆。
9. 当所有车轮接触地面且千斤顶已移开后，完全拧紧车轮螺母。车轮螺母必须按顺序（参见图示）拧紧至 **133 牛米（98 磅英尺）** 的正确扭矩。



E132675




注意：当某个车轮被置换后若不能拧紧螺母，应尽快将车轮螺母拧至正确的扭矩。

若要安装合金备胎，使用合适的钝器将拆下车轮的中心盖敲出。仅用手施加压力，将中心盖压入新安装的备胎。

尽快检查并调整轮胎压力。

配备固定侧踏板、展开式侧踏板或侧管的车辆

如果您的车辆配备了展开式侧踏板、固定侧踏板或侧管，则会阻碍标准的车辆顶升点。



E161699

要顶升车辆，请使用位于侧管、固定式侧踏板或展开式侧踏板前部和后部的顶升点。



顶升车辆时，展开式侧踏板必须处于收起位置且系统必须处于关闭状态。切勿在展开式侧踏板处于展开位置时顶升车辆。



在顶升车辆之前，请参考《车主手册》该部分开始处的所有警告和注意事项。