

## INTELLIGENTES START-STOPP-SYSTEM

Das intelligente Stopp-Start-System dient der Optimierung des Kraftstoffverbrauchs und wird automatisch zusammen mit der Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet. Sofern der Motor nicht zur Unterstützung anderer Fahrzeugsysteme benötigt wird, schaltet er sich aus, wenn das Fahrzeug anhält, z. B. an einer Ampel. Wird das Bremspedal losgelassen und eine Fahrstufe eingelegt, wird der Motor automatisch wieder angelassen.

**Hinweis:** Vor dem Warten immer das intelligente Stopp-Start-System deaktivieren. Anderenfalls kann es zu einer Beschädigung des Fahrzeugs kommen.

Während des Betriebs des intelligenten Stopp-Start-Systems leuchtet eine Warnleuchte auf. Siehe **67**,  
**INTELLIGENTES START-STOPP-SYSTEM (GRÜN)**.

Zur Aktivierung eines automatischen Motorstopps das Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von mehr als 4 km/h (2,5 mph) anhalten. Das Bremspedal so stark betätigen, dass das Fahrzeug stehen bleibt.

Für einen automatischen Motorneustart das Bremspedal loslassen, während die Fahrstellung (**D**) oder der Sportmodus (**S**) gewählt ist.

Der Motor wird auch unter den nachstehenden Bedingungen wieder angelassen:

- Das intelligente Start-Stopp-System ist deaktiviert.
- Das Gaspedal wird betätigt.

- Mit einer Automatikgetriebe-Schaltwippe wird ein Gang eingelegt.
- Das Lenkrad wird gedreht.
- Der Rückwärtsgang (**R**) ist eingelegt.
- Die Anforderung des Klimaregelungssystems steigt an.
- Die Fahrgeschwindigkeit überschreitet etwa 1 km/h (0,5 mph).
- Die Batterieladung des Fahrzeugs nimmt ab.
- Der Bremsunterdruck hat sich verringert (beispielsweise bei wiederholter Betätigung des Bremspedals bei abgestelltem Motor).

Unter den nachstehenden Bedingungen wird ein automatisches Abstellen des Motors verhindert:

- Mit einer Automatikgetriebe-Schaltwippe wurde ein Gang eingelegt.
- Die Außentemperatur liegt unter 0°C.
- Die Außentemperatur liegt über 40°C.
- Der Motor hat seine Betriebstemperatur nicht erreicht.
- Der Fahrer hat den Sicherheitsgurt nicht angelegt.
- Für die Anforderungen der Klimaanlage muss der Motor laufen, beispielsweise im Entfrostmodus.
- Geringe Batterieladung des Fahrzeugs.
- Das intelligente Start-Stopp-System ist deaktiviert.
- Die Motorhaube wird geöffnet.

**Hinweis:** Es kann durchaus vorkommen, dass das intelligente Stopp-Start-System selbst in aktiviertem Zustand den Motor nicht immer abstellt, wenn das Fahrzeug steht, und dass es den Motor bereits vor dem Anfahren neu startet.

## AUSSCHALTEN DES INTELLIGENTEN START-STOPP-SYSTEMS



Um das intelligente Stopp-/Start-System auszuschalten, die **ECO-Stopp/Start-Taste** drücken. Weitere Informationen siehe **390, FAHRERBEDIENELEMENTE**.

Zur Bestätigung, dass das System ausgeschaltet worden ist, erlischt die Tasten-LED, und die Meldung **ECO Stopp/Start Aus** wird kurz auf dem Informationsdisplay angezeigt.

Wenn der **ECO-Stopp-/Start-Knopf** gedrückt wird, während eine Störung vorliegt, oder das System durch die Auswahl eines Terrain-Response-Modus gesperrt ist, wird auf dem Informationsdisplay kurz die Meldung **ECO Stopp-/Start-Fehler** angezeigt.

**Hinweis:** Wenn die **ECO-Stopp/Start-Taste** gedrückt wird, während die Motor-Abstellautomatik aktiv ist, wird der Motor wieder gestartet.

**Hinweis:** Das Stopp-Start-System wird beim nächsten Einschalten der Zündung des Fahrzeugs automatisch wieder aktiviert.

## FAHRER AUSSTIEG

**Hinweis:** Die Funktion „Fahrer ausstieg“ ist nur verfügbar, wenn das intelligente Start-Stopp-System aktiviert ist.

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug versehentlich im Fahrmodus bleibt, erkennt das Fahrzeug, wenn sich kein Fahrer im Fahrzeug befindet, und schaltet die Zündung automatisch aus.

Wenn Fahrstellung (**D**), Sport (**S**) oder Leerlauf (**N**) ausgewählt ist, wird durch die Fahrerausstiegsfunktion die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht angelegt und:
- Das Bremspedal wird losgelassen.

Bei Wahl der Parkstellung (**P**) schaltet die Funktion „Fahrer ausstieg“ die Zündung aus, wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers gelöst wird.

Sobald die Zündung des Fahrzeugs ausgeschaltet wurde, kann das Fahrzeug bei Bedarf verriegelt werden. Siehe **17, EINFACHVERRIEGELUNG**.